

# DETERGENTE MÁQUINA LAVAVAJILLAS LÍQUIDO

## CARACTERÍSTICAS:

El DETERGENTE MAQUINA LAVAVAJILLAS, es un líquido incoloro que contiene agentes tensoactivos no iónicos biodegradables, que permiten remover toda suciedad adherida como grasas y aceites de su vajilla utilizando maquina lavavajillas, posee agente protector de la máquina, para su buen funcionamiento y durabilidad.

Puede ser usado en procesos de alta y baja temperatura.

Formulado especialmente para actuar en aguas duras evitando la formación de películas minerales que manchan la vajilla sin perder su efectividad.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto	:	Líquido incoloro.
pH	:	12,0
Aroma	:	Limón.
Inflamabilidad	:	No es inflamable.
Enjuagabilidad	:	Total.
Estabilidad de almacenamiento	:	2 años en condiciones normales.
Solubilidad	:	Completamente.
Biodegradabilidad	:	Total.

## INSTRUCCIONES DE USO:

- ❖ Remueva y enjuague sólo aquellos restos de comida muy pesados que hayan quedado sobre su vajilla, y colóquela en su máquina siguiendo las instrucciones del fabricante de la misma.
- ❖ Llene el depósito del líquido (dispenser) que su máquina tiene especialmente para ello ó 3-5 cc por litro de agua.
- ❖ De acuerdo a la dureza del agua utilice sal regeneradora para optimizar los resultados del lavado de su vajilla.

## PRECAUCIONES:

- ❖ Mantener envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

- ❖ Evite el contacto con ojos y piel, usando guantes.
- ❖ En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos. Si es ingerido de a beber bastante agua, no provocar vómitos y solicitar atención médica inmediatamente.